



Previous page

Next page

## ANA MENÜ

Enerji verildiğinde direk ANA MENÜ içerisindeyiz. Aşağı/ Yukarı tuşları ile ANA MENÜ'de gezinebilirsiniz

KRM-DPI-14 DERİN  
KUYU PANOSU

FAZ FAZ GERİLİM  
000 000 000

POMPA YAS SURESI  
... : ... : ...

POMPA AKIMLARI  
0.0 0.0 0.0

ÇALIŞMA SURESI  
: :

STANDART VER.İ.D  
S/N: 0000000000

## SET MENÜSÜ

'SET' tuşuna basarak ayar SET MENÜSÜ 'ne giriniz. Tekrar 'SET' tuşuna basarak istediğiniz set parametresini seçiniz. Parametre ayarını yapabilmek için şifre istenecektir. Aşağı (↵) yukarı tuşları ile şifreyi girerek işleme devam ediniz. NOT: Şifre 1 kez girildiğinde 10 dakika boyunca tekrar şifre istenmeyecektir.

- ŞİFRE: 57.

POMPA OTOMATİK  
TANIMA

Pompa çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa için sistemin otomatik parametre ayarları yapılır. (↵ ESC)

Pompa otomatik tanıma işlemleri yan tarafta ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

POMPA ÜST AKIM  
DEĞ ... A

Pompa Max. Çalışma Akım Değerini burada ayarlayınız. Not: Bu akım değeri üzerinde sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer.

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

POMPA ALT AKIM  
DEĞ ... A

Pompa Min. Çalışma Akım Değerini buradan ayarlayınız. Not: Bu akım değerinin altında sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer .

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

KUYU DOLUŞ MODU  
1 : ON / 0 : OFF 0

Sisteminizde elektrot kullanıyorsanız bu modu 'OFF' olarak ayarlayınız.

İstediğiniz modu Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

KUYU DOLUŞ ZAMAN  
DEĞERİ: ..... d

Kuyu doluş modu aktif ise, sisteminize uygun kuyu doluş zamanını buradan ayarlayınız..

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

GERİLİM KORUMA  
ÜST DEĞERİ ... V

Bu parametre ayarları 'Teknik Servis' tarafından yapılmalıdır.

GERİLİM KORUMA  
ALT DEĞERİ ... V

➤ **KESİNLİKLE** BU BÖLÜME MÜDAHALE ETMEYİNİZ.

GERİLİM KORUMA  
ON GECİKMESİ ... SN

➤ BU PARAMETRELERE TEKNİK SERVİS DIŞINDA BİR MÜDAHALE EDİLMESİ DURUMUNDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDA PANO GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.

GERİLİM KORUMA  
OFF GECİKMESİ ... SN

DEMERAJ SURESI  
GECİKMESİ ... SN

AKIM KORUMA  
GECİKMESİ ... SN

OTOMATİK KORUMA  
RESET SAYISI ... AD

Akım koruma sisteminin bir hata anında sistemi otomatik olarak art arda kaç kere hatayı resetleyeceği buradan ayarlanır.

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

İKİ RESET ARASI  
BEK. SURESI ... dk

Termik(Akım) koruma sisteminin bir hata anında sistemi otomatik resetleme için bekleme süresi buradan ayarlanır.

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

SALT SAYISI  
LIMIT/SAAT ... ad

Pompaların 1 saat içerisinde en fazla kaç kez devreye girebileceğini buradan ayarlayınız.

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

DİL SEÇİMİ

Dil seçiminizi buradan ayarlayınız.

'SET' tuşu ile menüye girin. İstediğiniz dil seçimini Aşağı / Yukarı tuşları ile yapın, 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile 'SET' menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (↵ ESC)

## OTOMATİK TANIMA İŞLEMLERİ

- Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, AUTO seçimi OFF olmalıdır. (AUTO ON OFF tuşu ile seçim yapılır.)
- Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, pano üzerindeki AUTO seçimi ledlerinin sönmük olduğundan emin olunuz.

POMPA OTOMATİK  
TANIMA

Pompa çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa için sistemin otomatik parametre ayarları yapılır. (↵ ESC)

SET

POMPA YÖNÜ DOĞRU  
MU? EVET > SET

Pompa yönünü kontrol edin ve 'SET' tuşuna basarak işleme devam edin. Not: C butonu ile motor yönünü kontrol edebilirsiniz. (↵ ESC)

SET

POMPA TESTİNE  
BASLANSINMI? > SET

Tanıma ayarlarını tamamlamak için 'SET' tuşuna basarak işlemi sonlandırın. (↵ ESC)

NOT: Test işlemi 3,5 sn. boyunca motorları çalıştıracak ve sistem aşağıdaki yanıtlardan birisini verecektir. Verilen yanıta göre işlemlerine devam edin.

➤ CEVAPLAR

POMPA BULUNUYOR  
LÜTFEN BEKLEYİN

Tanıma için lütfen bekleyin.

OTOMATİK TANIMA  
BASARISIZ OLDU

Ayarlarda bir hata var. Lütfen Pompa ayarlarını kontrol edin.

OTOMATİK TANIMA  
TAMAMLANDI

Tanıma işlemi başarı ile gerçekleşmiştir. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz.

NOT:

- Otomatik tanıma işlemi tamamladığında Pompalar için 'Alt Akım Değeri / Üst Akım Değeri' parametreleri otomatik olarak atanır.

ŞİFRE: 57